INSTRUKCJA OBSŁUGI MASAŻERA TONIC MASS LANAFORM

Dzięki firmie Lanaform® możecie Państwo skorzystać z najnowszych osiągnięć w dziedzinie komfortu i zabiegów pielęgnacyjnych ciała. Urządzenia do masażu zapewniają efekt zrelaksowania, pobudzenia i ożywienia mięśni i znacznie sprzyjają poprawie stanu zdrowia jak i sylwetki. Wystarczy tylko kilka minut codziennego użycia aby pomóc w zniknięciu stresu, zmęczenia i bóli mięśni. Jednakże, nigdy nie należy zastępować tym urządzeniem dobrych rad lekarza. Trwałe bóle i różne objawy powinny być odebrane jako ewentualne oznaki poważniejszego zaburzenia. Po ich pojawieniu, koniecznie skonsultuj się z lekarzem przed dalszym używaniem TONIC MASS.

Ważne środki ostrożności przeczytaj uważnie przed użyciem urządzenia.

Podczas używania jakichkolwiek urządzeń elektrycznych, również urządzenia TONIC MASS, konieczne jest przestrzeganie zasadniczych środków ostrożności.

» Upewnij się, że napięcie wskazane na płytce urządzenia odpowiada napięciu jakie jest w twoim mieszkaniu (220-230 volt).
» Ta masująca poduszka przeznaczona jest do krótkich seansów. Może działać bez przerwy od 15 do 30 minut według wyboru ale następnie należy ją wyłączyć i pozostawić do wystygnięcia silniczka.
» Nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru jeśli jest w trakcie funkcjonowania lub jest podłączone do sieci.
» W przypadku ciąży, u osób podatnych na zakrzepice lub cierpiących na jakiekolwiek bóle, których powód nie został ustalony jak i u osób z rozrusznikiem, zaleca się skonsultowanie z lekarzem przed użyciem urządzenia.
» Konieczne jest zwiększenie nadzoru, gdy urządzenie jest używane przez, na lub w pobliżu dzieci lub osób kalekich bądź niepełnosprawnych.
» Przechowuj urządzenie w miejscach niedostępnych dla dzieci.
» Nie używaj tego urządzenia jeśli kabel lub wtyczka zostały uszkodzone, jeżeli nie działa poprawnie, jeśli spadło na podłogę, jest uszkodzone lub wpadło do wody bądź innego płynu.
» Nie siadaj na sterowniku/pilocie urządzenia, nie umieszczaj go między twoim ciałem a poduszką masującą ani między poduszką masującą a siedzeniem, do którego jest przymocowana.
» Nie należy używać urządzenia TONIC MASS ani innych urządzeń elektrycznych podczas burzy.
» Nie używaj poduszki masującej w pobliżu miejsc takich jak wanna, zlew itp.
» Nie wkładaj nigdy masującej poduszki do wody, nie używaj jej podczas kąpieli lub brania prysznica.
» Trzymaj kabel z daleka od ciepłych lub ostrych przedmiotów.
» Przed czyszczeniem Tonic Mass, wyciągnij wtyczkę.
» Nie używaj poduszki masującej podczas spania lub bez ciągłego nadzoru.
» Nie używaj poduszki masującej, jeśli użyłaś produktów w aerozolu lub w pobliżu miejsca, gdzie puszczono tlen.
» Nie używaj tego urządzenia pod przykryciem lub poduszką. Przegrzanie i zbyt wysoka temperatura mogą spowodować pożar, porażenie prądem lub kogoś zranić.
» Nie noś urządzenia za kabel elektryczny, nie używaj go jako rączkę do przenoszenia.

» Aby wyłączyć urządzenie, ustaw je w pozycji „Arret" (Off).
» Urządzenie TONIC MASS jest przeznaczone wyłącznie do użytku przedstawionego w tej instrukcji.

Uwaga: Jakakolwiek naprawa urządzenia TONIC MASS musi być wykonana przez autoryzowany punkt firmy Lanaform®. Powierzenie serwisowania urządzenia innym serwisom niż LANAFORM ® spowoduje unieważnienie tej gwarancji.

Opis poduszki masującej TONIC MASS

» Urządzenie TONIC MASS zostało stworzone według najwyższych norm, aby zapewnić Jego wieloletnie użytkowanie.
» Składa się z kapy do zakładania na siedzenie i posiada sterownik/pilot, dzięki któremu możesz zmieniać masaż.
» *9* silniczków pozwala na dostosowanie odpowiedniego masażu.
» Silniczki mogą funkcjonować niezależnie jeden od drugiego lub razem, wykorzystując wszystkie dostępne kombinacje i przemieszczając się pionowo na długości TONIC MASS.
» Możesz zaprogramować masaż specyficznych stref jak: szyja, ramiona, plecy, pośladki lub uda. Ruchome silniczki mogą jednocześnie być zaprogramowane na masaż według różnych szybkości i trwania co jest dodatkowym wymiarem jego możliwości programowania.
» System mocowania pasów pozwala przymocować TONIC MASS praktycznie do wszystkich siedzeń z wysokim oparciem.
» Specjalna kieszonka jest przeznaczona do pilota.



Instrukcja obsługi

Umiejscowienie
Przed użyciem urządzenia umieścić poduszkę na krześle, a dwa pasy połączyć ze sobą za jego oparciem.

l. Uruchamianie
Wcisnąć przycisk „On/Off" dla uruchomienia poduszki masującej. Wszystkie silniki poduszki masującej zaczną pracować w trybie O. Dla przerwania masażu wystarczy ponownie wcisnąć ten przycisk.

2. Intensywność masażu
Wybrać odpowiednią prędkość ruchu masującego. Do wyboru są trzy prędkości: niska (low), średnia (medium) i wysoka (high). Po każdym kolejnym wciśnięciu przycisku intensywność masażu wzrasta, a następnie powraca do wartości minimalnej.

3. Czas masażu
Wybrać czas masażu (5, 10 lub 15 minut) przez wciśnięcie przycisku „Timer".

4. Przycisk masażu ukierunkowanego
Tym przyciskiem uruchamia się silniki w wybranych strefach

Można indywidualnie zaprogramować masaż, wybierając jedną z poniższych stref ciała: kark, górna część pleców, dolna część pleców, pośladki.

5. Tryb pracy
Tym przyciskiem można wybrać jeden z 8 dostępnych programów masażu.

Konserwacja

1- **PRZECHOWYWANIE:** Włóż Tonic Mass do jego opakowania. Urządzenie powinno być przechowywane w suchym i chłodnym miejscu, z daleka od ostrych i tnących przedmiotów, które mogłyby uszkodzić powierzchnię urządzenia. Nie zawijaj kabla wokół poduszki do masażu gdyż mogłoby to spowodować jego uszkodzenie.

2- **CZYSZCZENIE:** Przed czyszczeniem urządzenia, wyłącz je z prądu i pozostaw do ostygnięcia.

3- **Nie zanurzaj** urządzenia w wodzie czy innym płynie aby je wyczyścić. Użyj delikatnego detergentu. Osusz czystą i suchą szmatką.

4- **Nigdy nie używaj** do czyszczenia Tonic Mass ściernych środków czyszczących, szczotki, benzyny, nafty, środków do szkła lub mebli, rozpuszczalnika do farb lub wody.

Gwarancja

Lanaform udziela dwuletniej gwarancji począwszy od daty zakupienia towaru. Gwarancja obejmuje uszkodzenia materiału, z którego jest wykonane urządzenie oraz wady fabryczne. Gwarancja obowiązuje jedynie przy użytkowaniu zgodnym z instrukcją.

Gwarancja nie obejmuje zniszczeń powstałych w przypadku niewłaściwego użytkowania, wypadku, podłączenia nieznanych urządzeń oraz modyfikacji powstałych poza kontrolą producenta.

Lanaform nie odpowiada za uszkodzenia wtórne, pośrednie i niecodzienne.

Gwarancja zachowuje ważność wyłącznie z oryginalnym opakowaniem,oznaczonym datą i pieczęcią punktu sprzedaży oraz dowodem zakupu.

Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, ani nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Szczegółowe uprawnienia nabywcy określa Dz.U.Nr. 141 z dnia 05.09.2002 r. Ust. 1176 z dnia 27.07.2002 r. Rozdział 1 i 2.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

.....
Podpis Klienta